

# Receptor SD CABLE K3 Technisat

## Manual rápido para TECHNISAT



# 1 ► Cómo sintonizar el receptor TECHNISAT



## SINTONIZAR DECODIFICADOR WISI HD

- ▶ Pulsa la tecla **MENÚ**
- ▶ Desplácese hacia abajo con las teclas de **dirección** hasta **CONFIGURACIÓN** y pulse **OK**
- ▶ Desplácese hasta **CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA** y pulse **OK**
- ▶ Desplácese hasta **BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS** y pulse **OK**
- ▶ Le pregunta **DESEA BORRAR TODOS LOS CANALES** y pulse **OK** en SI. Aparecerá el mensaje: **POR FAVOR ESPERE**
- ▶ Al desaparecer el mensaje pulse la tecla **EXIT**
- ▶ Volver a pulsar la tecla **MENÚ**
- ▶ En **BUSQUEDA DE CANALES** pulse **OK**
- ▶ En **BUSQUEDA AUTOMÁTICA** pulse **OK**
- ▶ Pulse la tecla de color **VERDE** para comenzar la búsqueda
- ▶ Cuando termine saldrá en la pantalla un cartel con 4 opciones. En la que pone: **ORDENAR DE FORMA AUTOMÁTICA**, pulse **OK**
- ▶ Pulsar la tecla **EXIT** para salir del menú

