Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN GENÉRICO

cableworld

fibra

Sintoniza tu televisor



1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- "Cable" (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).
- "Antena/aéreo/terrestre" (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).

3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar de todos los canales de **cableworld**

fibra



fibra

Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN LG

"Búsqueda por **Antena/aéreo/terrestre**" (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax y Murcia).



1. Entrar en el menú pulsando la tecla v bajamos hasta el apartado de "Canales", una vez dentro seleccionamos "Sintonización auto."

CAN	ALES	
Sintonizad	ión auto	Sintonización auto
Sintonizad	ión manual	Escanear y guardar los canales disponibles.
Administr	ador de canales	I CONTRACTOR
Modo Prog Antena].	
HbbTV		
	on Cl	
	~	

2. Seleccionamos una o varias fuentes a sintonizar (Antena, Cable o Satélite) y pulsamos "Siguiente" (En este ejemplo vamos a ver la opción de Antena (TDT))

eccione la fuente de el	ntrada para sir	itonizar cana	les.	
Antena				
Cable				
Satélite				
			SIGUIENTE	
	Antena Cable Satélite	Cable Satélite	 Antena Cable Satélite 	 Antena Cable Satélite SIGUIENTE



3. Marcamos "Búsq. solo digital" para sintonizar sólo canales digitales (TDT) y aceptamos seleccionando "Inicio".

SINTONIZACIÓN AUTO	
	Seleccione la opción de sintonización.
	 Búsq. Solo Digital
D ATRÁS	INICIO

4. Comenzará la búsqueda de canales, esperamos a que la barra esté al 100%.



5. Una vez finalizada la búsqueda aceptamos presionando "OK" y con eso tendremos la TV sintonizada.



