Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN GENÉRICO

cableworld

fibra

Sintoniza tu televisor



1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- "**Cable**"(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).
- "Antena/aéreo/terrestre" (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).

3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar de todos los canales de **cableworld**

fibra

fibra

Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN LG

"Búsqueda por **Cable**" (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).





1. Entrar en el menú pulsando el botón del mando SETTINGS

2. Elegir la opción del menú CONFIGURAR y pulsar OK



3. Elegir la opción Sintonización auto y pulsar OK





En Novelda y Monforte, seleccionar Cable y pulsar OK, en Aspe, Agost y Elche seleccionar Antena y pulsar OK

"**Cable**" (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).

Antena/aéreo/terrestre" (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).

Dejar las opciones de búsqueda tal cual aparecen y pulsar en OK





Dejar seleccionada la opción Numeración automática y pulsar en Inicio





7. Esperar unos minutos hasta que finalice la búsqueda



8. Una vez finalizada la búsqueda, confirmar pulsando en Cerrar



