Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN GENÉRICO

cableworld

fibra

Sintoniza tu televisor



1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- "Cable" (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).
- "Antena/aéreo/terrestre" (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).

3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar de todos los canales de **cableworld**

fibra



fibra

Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN SAMSUNG

"Búsqueda por Cable"

(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).





 Con el botón del mando, entrar a Configuración (según el tipo de mando: el botón directo de SETTINGS o botón HOME (principal) y elegir la opción Configuración

2. Moverse con la flecha hacia abajo hasta Emisión y pulsar OK



3. Pulsar OK en Configuración de la sintonización automática





4 Pulsar OK en Sintonización automática



5. Pulsar OK en Empezar



 Dejar las opciones de búsqueda tal cual aparecen y pulsar en Buscar

"**Cable**" (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).

"Antena/aéreo/terrestre" (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).

	Búsqueda	de canales
Sel	eccione cada elemento y elija la configu Buscar para bi Seleccione Buscar p	ración correcta. A continuación, seleccione ascar canales. ara buscar canales.
	Antena	Cable
	Tipo de canal	Digital
	Modo búsqueda	Red
	Bus	car
	and the second	



7. Esperar	unos minutos	hasta que	finalice la	a búsqueda

Búsqueda de	canales	
Buscando can	ales	
DTV cable 554 MHz		
Digital	204	
- TV	185	
- Radio	19	
- Datos/Otros	0	

8. Una vez finalizada la búsqueda, confirmar pulsando en Cerrar

Búsqueda de cana	ales completa.	
Se encontraron y guardaron	221 canales en su TV.	
Digital	204	
- TV	185	
- Radio	19	
- Datos/Otros	0	
TV PLUS	17	

