cableworld

fibra

Sintoniza tu televisor



1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

• "**Cable**"(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax).

"**Antena/**aéreo/terrestre" (Aspe,Agost,Elche,Murcia).

3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar de todos los canales de **cableworld**

fibra



fibra

Configuración búsqueda de canales TELEVISIÓN HISENSE



cableworld fibra

3 2 **1** Con el botón del mando entrar en el MENÚ

(el cuadrado con tres líneas horizontales)

2. Moverse con la flecha hacia abajo hasta Ajustes y pulsar OK



3. Desplazarse hasta la opción Canales y pulsar OK



Pulsar OK en Búsqueda Automática



Elegir la opción Volver a explorar y pulsar OK. "Cable" (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax). "Antena/aéreo/terrestre" (Aspe, Agost, Elche, Murcia).

Volver a explorar	
Recepción: Cable	Operador: STANDARD Canales: Todos los canales Modo de escaneo: DTV Modo de búsqueda: Escaneo de Frecuencia LCN: Encendido
Cambiar la configuración	Volver a explorer



cableworld

6. Confirmar la búsqueda con la opción OK



 7. Esperar unos minutos hasta que finalice la búsqueda. Una vez finalizada, confirmar pulsando en Hecho.

Búsqueda automática	
100%	Recepción: Cable
Proceso de análisis de canales finalizado Los canales duplicados no serán guardados Canales: 185 Radio: 19	
Volver a explorar	
Harris Martin	